

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая гарантия распространяется на «GSM модем TELEOFIS RX608-L2», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 24 месяца со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации или имеются следы вскрытия;
- был осуществлен ремонт изделия не авторизованным лицом или организацией.

Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие в полном комплекте. С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

ОАО «Телеофис»,
115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.1 корп.3,
тел: 8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ
GSM модем TELEOFIS RX608-L2

г.Москва,
2014г.

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели современный GSM модем TELEOFIS RX608-L2. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны покупкой.

TELEOFIS RX608-L2 - GSM модем для передачи данных по сетям сотовой связи GSM 900/1800МГц. Подключение через интерфейс RS-485. Питание модема от источника переменного напряжения 100-240 В.

На GSM модемы TELEOFIS распространяется гарантия производителя сроком 24 месяца. По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться в наш сервисный центр или к поставщику оборудования.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням

с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:

8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95.

Модель и серийный номер:

Комплектация:

- GSM модем TELEOFIS RX608-L2
- Комплект крепежа на DIN-рейку
- Упаковочная коробка
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Ответные части разъёмов

Технические характеристики:

- Двухдиапазонный 900/1800 МГц
- GSM модуль Telit GL868-Dual
- Выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800)
- Встроенная функция таймера перезагрузки
- CSD: до 9600 бит/сек
- Терминатор: подключаемый встроенный 120 Ом
- Скорость RS-485: 1200-115200 бит/сек
- Дальность связи по RS-485: до 1 000 м на 9600 бит/сек
- Антенный разъем: SMA
- Диапазон входного напряжения питания: 100-240 В AC
- Максимальная потребляемая мощность ≤ 5 Вт
- Габариты корпуса модема: 105 x 76 x 36 мм
- Вес модема: 140 г
- Температура раб.: -20...+55°C

Описание выводов интерфейса RS-485:

“G” – экран линии RS-485 (подключается при необходимости);

“A”, “B” – линии «A+» и «B-» интерфейса RS-485

“T”, “T” – при замыкании этих двух контактов между линиями «B» и «A» подключается встроенный терминатор 120 Ом

Интерфейс питания:

Разъем «POWER AC IN» – для подключения источника питания переменного напряжения 100-240 В.

Разъем «XS1», «XS2» – выход напряжения 12 В для питания дополнительных устройств .

Предустановленные настройки :

AT#ENHRST=2,1440 – установка таймера перезагрузки в 24 ч.

AT#SLED=2,10,10 – установка режима работы индикатора NET

AT+IPR=9600 – скорость интерфейса RS-485

ATS0=1 – автоответ после первого звонка

ATE0 – отключение эха при вводе команд